

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kultivator.nt-rt.ru> || kva@nt-rt.ru

Культиватор свекловичный широкозахватный КРШ-10.8 (24-рядный)



Культиватор КРШ-10.8 предназначен для предпосевной и междурядной обработки посевов сахарной свеклы, посеянной двадцатичетырехрядными сеялками точного высева с шириной междурядья 45 см.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3 (ВТ-100, ДТ-75М, Т-150 и др.). Способ агрегатирования - навесной для работы, полунавесной - для транспортных перевозок, при помощи автосцепки.


Культиватор с основным набором рабочих органов выполняет следующие операции:

- предпосевную обработку почвы;
- уничтожение почвенной корки;
- сплошное рыхление почвы;
- первую обработку почвы в междурядьях (шаровку);
- вторую обработку почвы в междурядьях;
- рыхление почвы в междурядьях;
- глубокое рыхление почвы в междурядьях.

В основной набор рабочих органов входит:


- комплект лап плоскорежущих односторонних (захват 150 мм., рис. 1 (а));
- комплект лап плоскорежущих односторонних (захват 85 мм., рис. 1 (б));
- комплект лап долотообразных рыхлительных (рис. 1 (в));
- комплект лап универсальных стрельчатых (рис. 1 (г));
- комплект дисков защитных (рис. 1 (д));

- комплект батарей рабочих пятидисковых (рис. 1 (е));
- комплект ножей для внесения жидких удобрений.



По особому заказу за дополнительную плату поставляются следующие комплекты рабочих органов и приспособлений:

- комплект роторов со шлейфами (рис. 2 (а));
- комплект борон пропалочных (рис. 2 (б));
- комплект щелерезов - направителей (рис. 2 (в));
- подкормочное приспособление с модернизированными туковысевающими аппаратами АТП-2Г



Культиватор имеет оригинальные секции рабочих органов с групповой бесступенчатой регулировкой глубины обработки, позволяющих значительно уменьшить величину защитной зоны при обработке.

Технические данные

Наименование показателей КРШ - 10.8

Производительность за час чистой работы, га/ч :

- на сплошной обработке	8.6
- на междурядной обработке	6.2

Рабочая скорость, км/ч

- на сплошной обработке	8.2
- на междурядной обработке	5.8

Число обрабатываемых рядков, шт.	24
----------------------------------	----

Ширина захвата, м	10.8
-------------------	------

Глубина обработки, см

- лапами полольными универсальными	4 - 8
- лапами рыхлительными	8 - 14
- ножами подкормочными	12

Габаритные размеры в рабочем положении, мм	11250 x 2300 x 1800
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	2500 x 11950 x 2100
Масса культиватора, кг (с основным набором рабочих органов)	2600

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://kultivator.nt-rt.ru> || kva@nt-rt.ru